

Funkce a nastavení zařízení VYS02.

9.9.2021

Zařízení se používá se spec. elektrodami k vysoušení zdiva.

Po zapnutí se ozve 2x zvukové znamení a na displeji se zobrazí:

Ahoj. Vysoušeč I, V, T

Po 2 sec. se na displeji objeví velikost proudu který teče do zdiva.

Na spodním řádku se zobrazuje celkový čas vysoušení.

Tento čas se může vynulovat buď tlačítkem pod displejem ,nebo klávesou 0 na klávesnici.

058 mA 0000000h 00m 00s

Pokud je připojen měřič vlhkosti a teploty , budou se na displeji po 5 sec. tyto hodnoty střídát.

Vlhkost	Teplota
56,8%	23,5C

Funkce kláves:

F1 – nastavení datumu.

F2 – nastavení času.

F3 – nastavení datumu kdy zařízení vypne.

F4 – nastavení nového hesla.

F5 – listování v záznamech (proud,vlhkost,teplota)

F6 – zobrazí datum a čas.

F1 – nastavení datumu.

Zadej heselo.

Zadej heslo a zmačkni ENTER.

Zadej datum.
20xx m:11 den:13

20xx : rok

m : měsíc

den : den v měsíci

Zadej dnešní datum a zmačkni ENTER.

F2 – nastavení času.

Zadej heselo.

Zadej heslo a zmačkni ENTER.

Zadej čas.
h:16 m:11 sec:13

h : hodina

m : minuta

sec : vteřina

Zadej soušasný čas a zmačkni ENTER.

F3 – nastavení datumu kdy zařízení přestane pracovat.(pro neplatiče)

Zadej heselo.

Zadej heslo a zmačkni ENTER.

Zadej STOP.
20xx m:11 den:13

20xx : rok pokud se místo xx napíše 00 – zařízení se nevypne nikdy

m : měsíc

den : den v měsíci

Zadej soušasný čas a zmačkni ENTER.

F4 – nastavení nového hesla.

Zadej heselo.

Zadej staré heslo a zmačkni ENTER.

Zadej nové heslo.

Zadej nové heslo a zmačkni ENTER.

F5 – prohlížení záznamů.

Každý den v 12h00 se provede záznam naměřených hodnot proudu , vlhkosti a teploty.
Tyto hodnoty si může uživatel prohlížet.

09:09:21	0052mA
45,6%	0089 24,7C

Na prvním řádku se zobrazí datum a proud.

Na druhém řádku je vlhkost , pořadové číslo záznamu a teplota.

Maximální počet záznamů je 100. Po 100 dnech se začnou nejstarší záznamy přepisovat novými.

Pořadové číslo se nevynuluje , pokračuje dál v přičítání.

Pokud není připojeno čidlo vlhkosti , zaznamenává se jen proud a na místě vlhkosti a teploty jsou nuly.

09:09:21	0052mA
00,0%	0089 00,0C

Na další záznamy se uživatel dostane klávesami ↑ a ↓ .

Pokud chce uživatel záznamy vynupovat zmačkne klávesu 7.

Po zadání hesla a ENTER se všechny záznamy vynulují.

F6 – zobrazí datum a čas na 2sec.

21:05:2021
16:24

Pripojení zařízení.

UYS02

