

F4 Parametry programů:

Program DESINFEKCE

Program DESINFEKCE se skládá z PŘEDVÝPLACHU + DESINFEKCE + POVÝPLACHU.

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 Desinfekce F4
s předvýplachem | Před desinfekcí horkou vodou
můžete zvolit předvýplach |
| 2 Počet nádrží
předvýpl.:1+000 | |
| 3 Dopoušt.vody
při předvýp:000L | Po každé nádrži můžete dopouštět
vodu se vzduchem. |
| 4 Míchání vod
předvýplachu:ANO | Vodu je možno dopouštět vlažnou.
Míchá se voda teplá a studená. |
| 5 Přihřívání F4
S přihřevem vody | |
| 6 Způsob des. F4
Hlídat tepl.vrat | Čeka čas par.11 až se z dojírný
začne vracet teplota par.7 |
| 7 Nast.teploty
hor.čidla:+45C | |
| 8 Nast.teploty
dol.čidla:+55C | |
| 9 čas natopení
nádrže :005m | Nastavení jak dlouho se bude
natápět nádrž na požadovanou
teplotu dolního čidla. |
| 10 Zavodnění
hork.vodou:200L | |
| 11 Doba čekání
na tepl vra.:005m | Před cirkulací čeká až se bude
vracet voda požadované teploty
horního čidla.par.6 |
| 12 čas cirkulace
při desinf:060m | |
| 13 Prodleva mezi
výpl.a des.:006m | |
| 14 Počet nádrží
povýplachu:1+000 | |
| 15 Dopoušt.vody
při povýpl.:020L | |

Program: PROPLACH

16 Počet nádrží
při propl.:1+000

17 Dopoušt.vody
při propl.:020L

18 Míchání vod
proplachu :ANO

Všeobecné parametry:

19 čas ods.vody
ze systému.:020m

20 činný běh
puls.vent.:001s

Paramert pro ventip bleskové
pulsace.

21 Pasivní běh
puls.vent.:001s

22 Hladina vody
Vysoká

Zda se bude napouštět plná
nádrž,bebo snižená.

23 Doba chodu
čerpadla. :004s

24 Doba nečin.
čerpadla.:004s

25 Doba chodu
čer.při doj:003s

26 Doba čerpání
des.pr.A:00100s

27 Doba čerpání
des.pr.K:00100s

28 Objem plné
nádrže :080L

Dle objenu nádrže.Po horní
hladinu plov.spínače.

29 Objem snižené
hlad.nádrže:050L

30 čas napoušt.
nádrže :004m

31 F4 Ventil
sanitace ? :ANO

Zda je připojen ventil
sanitace.

32 Vyhř.autom F4
S vyhřevem.

Vyhřívání automatik.

33 Typ dojírny
Farmtec.

Farmtec nebo Favorit.

34 F4 Zablokovat
heslem ?:ANO

F5 Informace o
průběhu programu.

Jednotlivé položky se volí
šipkami.
Klávesou 0 se nulují.

Doba chodu posl.
dojení: 00-00

Doba chodu posl.
desinfekce:00-00

Doba chodu posl.
proplachu:00-00

Doba chodu vývev
00000 hodin 18min

F6 Nastavení datumu a datumu zablokování zařízení.

CONT. Odblokování zařízení.

START -Ruční start-
Zvol program

Šipkami zvolte program a
a znovu zmačkněte START

ENTER Seznam zpráv.

Šipkami se listuje ve zprávách
které nastaly v průběhu programu.

1 Nedočkal se horního plováku, asi netekla voda.

2 Nedočkal se snížené hladiny.

3 Nedočkal se dolního plováku. Voda nebyla odsáta.

4 Závada C1-horní čidlo. Přepnul bez topení, míchání a pokračoval dál.

5 Závada C2-dolní čidlo. Přepnul bez topení, míchání a pokračoval dál.

6 Neteče voda nebo zkrat dolních jazýčků.

7 Zkrat výstupního tranzistoru topení. Detrukce P1 na desce OTOP_SEK.

8 Topí z neznámých důvodů. C2 naměřilo víc jak TELPTA_HAVARIE. (90C)

9 Program nebyl dokončen.

10 Program byl dokončen.

11 Závada plovákového spínače.

12 Nádrž se nenatopila. Proces pokračoval dál.