


IN10 IN12 IN14 IN16 GND R D2 RD1 GND IN7 IN4 IN1 IN6 TX
IN9 IN11 IN13 IN15 GND R D3 RD0 IN8 DE IN3 IN2 RX IN5

GND +5V +12V OUT17 OUT15 OUT13 OUT11 OUT9 OUT7 OUT5 OUT3 OUT1 PM0
GND +5V +12V OUT18 OUT16 OUT14 OUT12 OUT10 OUT8 OUT6 OUT4 OUT2 PM1



Q1 Q2 Q3 Q4 Q12 Q11 Q10 Q9 Q8 Q7 Q6 Q5 +5V GND Q13 Q14

KLAUESNICE

DESKA: COMP

GND +5V R A0 R1 RX0 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 GND R4 NC
GND +5V R A2 R3 RX0 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 GND R4 NC